aquaclean
fabrics for living

Spirit

Características Técnicas

Composición: 100% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 489 gr/m2

Resistencia a la tracción: Urdimbre: 665,00 - Trama: 849,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Deslizamiento de la costura: Urdimbre: 5 - Trama: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Resistencia a la abrasión: > 100.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

aqua clean TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSAC HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX®
STANDARD 100
2005AN5120
AITEX
www.oeko-tex.com

aquaclean

fabrics for living

SPIRIT 01

SPIRIT 02

SPIRIT 100

SPIRIT 105

SPIRIT 11

SPIRIT 111

SPIRIT 12

SPIRIT 144

SPIRIT 15

SPIRIT 213

SPIRIT 214

SPIRIT 250

SPIRIT 266

SPIRIT 27

SPIRIT 29

SPIRIT 300

SPIRIT 311

SPIRIT 313

SPIRIT 330

SPIRIT 336

SPIRIT 40

SPIRIT 43

SPIRIT 514

SPIRIT 516

SPIRIT 55

SPIRIT 59

SPIRIT 602

SPIRIT 69

SPIRIT 91

SPIRIT 93

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.

Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.